

Rozsdamentes bogrács!

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- A bogrács élelmiszer készítésére használatos eszköz.
- A terméket bográcsozóban, üstházban, gázégő felett és szabad tűzön (biztonságos tűzrakó helyeken) is használhatja.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, hogy ha állványt használ, akkor azt stabil, egyenes felületen állítsa fel!
- A bográcsot tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd kézmeleg vízben, semleges tisztítószerrel, puha szivaccsal mossa el!
- A tisztításhoz ne használjon karcolást okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a zománcréteg megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől, valamint ne tegye ki hirtelen hőváltozásnak a zománcréteg sérülésének elkerülése végett!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A hőhatás eredményeképpen a bogrács és bográcsfűl felforrósodik, ezért használat közben védőkesztyű használata erősen ajánlott.
- Az étel kevergetése közben fokozottan ügyeljen arra, hogy a bogrács ne billenjen meg. A kiömlő étel súlyos égési sérüléseket okozhat!
- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiektől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!